

① 瓶装，使用磁力架进行手工提取 ② 或分装至配套耗材，使用全自动核酸提取仪操作 ③ 搭配支架，在 32 通道提取仪进行单人份提取 ④ 根据样品量自由分装，减少试剂浪费

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)